

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ PONIŻSZĄ INSTRUKCJĘ



PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM



Ostrzeżenie: aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym i obrażeń osobistych, należy przestrzegać następujących zasad:

1. Przed użyciem przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi.
2. Przed użyciem usuń wszystkie torby i folie ochronne oraz inne zabezpieczenia
3. Używaj urządzenia tylko na stabilnej, suchej powierzchni.
4. Upewnij się, że urządzenie zostało dokładnie wyczyszczone przed użyciem.
5. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i w żadnym wypadku nie powinno być wykorzystywane do użytku komercyjnego lub przemysłowego. Nieprawidłowe użycie lub niewłaściwe obchodzenie się z urządzeniem spowoduje utratę gwarancji.
6. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nigdy nie należy używać urządzenia na zewnątrz.
7. Zachowaj szczególną ostrożność, gdy w pobliżu urządzenia znajdują się dzieci.
8. Dla bezpieczeństwa dzieci nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).
9. Nie wieszaj przewodu na ostrych krawędziach i nie pozwól, aby stykał się z gorącymi powierzchniami.
10. Przedłużacz powinien być umieszczony tak aby nie zwiisał z blatu lub stołu, gdzie mógłby zostać pociągnięty przez dzieci lub można by się o niego potknąć. Jeśli urządzenie jest uziemione, przedłużacz musi być wyposażony w 3-żyłowy przewód z uziemieniem.
11. Nie stawiaj urządzenia w pobliżu innych źródeł ciepła.
12. Nie umieszczaj urządzenia ani żadnych jego części na lub w pobliżu gorącego palnika gazowego lub elektrycznego ani w rozgrzanym piekarniku.
13. Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazda sieciowego, gdy nie używasz urządzenia lub przed rozpoczęciem czyszczenia.
14. Nie używaj uszkodzonego urządzenia, również wtedy, gdy uszkodzony jest przewód zasilający lub wtyczka – w takim wypadku oddaj urządzenie do naprawy w autoryzowanym punkcie serwisowym.
15. Nie pozwól, aby przewód zasilający dotykał gorących powierzchni lub zwiisał z krawędzi stołów lub blatów.
16. Użycie akcesoriów niepolecanych przez producenta może spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała.
17. Nie zanurzaj urządzenia, przewodu i wtyczki w wodzie lub w innych płynach. Przewód zasilający i wtyczka muszą być zawsze suche. W celu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym nie zanurzać przewodu, wtyczki ani podstawy w wodzie lub innej cieczy.
18. W przypadku zalania wodą zewnętrznych elementów urządzenia, przed ponownym podłączeniem do sieci dokładnie je wysusz.
19. Nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
20. Pamiętaj, aby zawsze przed wyjęciem wtyczki z gniazdka elektrycznego, należy najpierw wyłączyć urządzenie.
21. Wtyczkę należy wyciągnąć z gniazdka, jeśli podczas użycia wystąpią usterki, po użyciu, przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia. Należy przy tym zawsze ciągnąć za wtyczkę, nigdy za kabel zasilający.
22. Nie wykorzystuj urządzenia do innych celów niż zgodnych z jego przeznaczeniem oraz opisanych w niniejszej instrukcji obsługi.
23. Urządzenie nagrzewa się podczas pracy. Należy zachować ostrożność i uwagę podczas obsługi urządzenia oraz akcesoriów, aby uniknąć poparzeń lub obrażeń.

24. Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć wtyczkę.
25. Przed przestawieniem urządzenia w inne miejsce należy odłączyć je od źródła zasilania.
26. Zawsze pamiętaj o odłączeniu urządzenia przed przenoszeniem, czyszczeniem, przechowywaniem i gdy nie jest używane.
27. Jeśli urządzenie nie jest używane, zawsze odłącz je od zasilania. Nie przechowuj w tym urządzeniu żadnych materiałów innych niż akcesoria zalecane przez producenta.
28. Pozostaw urządzenie do ostygnięcia, przez około 30 minut, przed czyszczeniem lub przechowywaniem.
29. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, tylko pod nadzorem lub po otrzymaniu instruktażu obsługi. Dzieci bez nadzoru nie powinny przeprowadzać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
30. Do czyszczenia w żadnym wypadku nie używać środków czyszczących o właściwościach szorujących, środków do czyszczenia piekarników lub innych środków pomocniczych, które mogą rysować powierzchnie. Mogą one uszkodzić powłokę antyadhezyjną.
31. Nie należy wkładać do urządzenia zbyt dużych produktów spożywczych, opakowań foliowych ani przyborów kuchennych, ponieważ może to spowodować ryzyko pożaru.
32. Składniki przeznaczone do obróbki termicznej należy zawsze umieszczać w koszu, aby zapobiec ich kontaktowi z elementami grzejnymi.
33. Nie zakrywaj wlotu i wylotu powietrza podczas pracy urządzenia.
34. Wyjmowanego pojemnika nie napełniaj olejem. Może to spowodować obrażenia ciała, uszkodzenie urządzenia i unieważnienie gwarancji. Zdrowy sposób gotowania polega na zasadzie przepływu gorącego powietrza, który nie wymaga zastosowania oleju. Małą ilość oleju można dodać tylko do przyprawienia składników.
35. Nie przykrywaj żadnej części Air Fryer folią aluminiową, papierem, kartonem, tworzywem sztucznym lub podobnymi produktami. Spowoduje to jego przegrzanie.
36. Podczas pracy urządzenia nie przykrywaj ani nie umieszczaj w okolicy materiałów łatwopalnych takich jak zasłony. Zachowaj odstęp od ściany. Nie umieszczaj urządzenia w zamkniętych szafkach.
37. Jeżeli z urządzenia wydostaje się ciemny dym, należy natychmiast wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
38. Należy pamiętać o tym, że jasny dym jest z reguły zjawiskiem normalnym.
39. Przechowuj urządzenie i jego przewód w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 lat.
40. Urządzenie nie jest zabawką i nie może być jako taka wykorzystywane.
41. Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.
42. Nie podłączaj wtyczki do gniazdka elektrycznego mokrymi rękami.
43. Zawsze zakładaj ochronne, izolowane rękawice kuchenne podczas wkładania lub wyjmowania rzeczy z Air Fryer.
44. W przypadku jakiegokolwiek awarii lub uszkodzenia natychmiast odłącz urządzenie od sieci i skontaktuj się z autoryzowanym działem wsparcia technicznego. Nie otwieraj obudowy urządzenia, ponieważ grozi to niebezpieczeństwem. Jedynie wykwalifikowany personel z oficjalnego działu wsparcia technicznego marki może przeprowadzać naprawy lub procedury na urządzeniu.
45. Przed podłączeniem urządzenia do sieci sprawdź, czy napięcie zasilania jest takie samo, jak wskazane na tabliczce znamionowej urządzenia.
46. Urządzenia nie są przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego timera lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.

OSTRZEŻENIE! Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią ani innymi elementami opakowania.
Niebezpieczeństwo uduszenia!

TYLKO DO UŻYTKU WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ!

UWAGA! Urządzenie musi stać na stabilnej, suchej i płaskiej powierzchni!

UWAGA! Nie stawiaj niczego na górnej części urządzenia!

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Dbając o produkt i odpowiednio go konserwując, będziesz z niego korzystać przez wiele lat. Aby zapewnić jak najdłuższą żywotność wszystkich części, zalecamy ich mycie ręczne.

Uwaga! Kosza oraz rusztu NIE można wkładać i czyścić w zmywarce.

Uwaga! Nie myj żadnych części w zmywarce.

1. Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek czyszczenia lub konserwacji upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, odłączone od zasilania i całkowicie ostygło.
2. Oczyszczyć powierzchnię kosza i rusztu urządzenia za pomocą czystej wody z mydłem i gąbki, a następnie dokładnie spłucz i osusz. Opcjonalnie można użyć wodę z niewielką ilością płynu do naczyń.
3. Jeśli na ruszcie lub dnie kosza przykleił się brud, przepłucz kosz gorącą wodą z niewielką ilością płynu do naczyń lub umieść ruszt we wnętrzu kosza i pozostaw do namoczenia na około 10 minut.
4. Do czyszczenia urządzenia użyj wilgotnej ściereczki lub gąbki niepowodującej zarysowań. Nigdy nie używaj żrących środków czyszczących oraz metalowych czyścików, gdyż spowodują uszkodzenie urządzenia.
5. Przetrzyj główną jednostkę miękką, wilgotną ściereczką i dokładnie osusz.
6. Urządzenie należy dokładnie osuszyć przed ponownym uruchomieniem. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.
7. Urządzenie powinno być czyszczone po każdym użyciu.

Uwaga! Nie zanurzaj Air Fryera w wodzie ani w żadnym innym płynie.

Uwaga! Nigdy nie używaj silnych lub ściernych detergentów ani zmywaków do czyszczenia jednostki ani jej akcesoriów, ponieważ może to spowodować uszkodzenie.

UTYLIZACJA PRODUKTU



Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 11 września 2015 r. "O zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym" (Dz.U. z 2022, poz.1622 za zm.) produkt oznaczony jest symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Oznaczenie to umieszczone na produkcie wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, zużyte urządzenie należy dostarczyć do punktu odbioru sprzętu AGD lub zlecić jego odbiór odpowiednim instytucjom. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego usuwania odpadów elektrycznych i elektronicznych, użytkownik powinien skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, lub z lokalnym Wydziałem Ochrony Środowiska.

PRZEPISY I BEZPIECZEŃSTWO



Znak CE wskazuje, że produkt został wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pól elektromagnetycznych, co oznacza, że jest bezpieczny w użytkowaniu, jeśli jest używany zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa. Produkt został wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej, ograniczającymi użycie niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

INFORMACJE KOŃCOWE

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z normalnego zużycia, pęknięć, osadzania się kamienia, przypalenia elementu grzewczego, niewłaściwej instalacji lub konserwacji produktu, nieprawidłowego użytkowania, nietypowych warunków pracy, nieprzestrzegania instrukcji, przeróbek lub naprawy produktu przez nieautoryzowanego technika.

Gwarancja nie obejmuje również następujących przykładowych czynników:

- Plamy, przebarwienia lub zarysowania.
- Uszkodzenia spowodowane ekspozycją na ciepło lub płomień.
- Uszkodzenia wynikające z nagłej zmiany temperatury lub napięcia.